

Конфигурация

Стандартные аксессуары

Пункт	Имя
1	Синтак 21МА/Мицубиси E80
2	Система выдувания шпинделя
3	Масляная охлаждающая жидкость шпинделя
4	Полная закрытая крышка
5	Автоматическая система смазки
6	Выравнивающие болты и блоки
7	Система охлаждающей жидкости заготовки
8	Пневматическая система
9	Система позиционирования шпинделя
10	З-осевая система обратной связи внутреннего энкодера
11	Блок управления
12	Интерфейс RS232
13	Тревожный свет
14	Рабочий свет
15	Обложка направляющей
16	Базовый установочный комплект
17	Принадлежности
18	Инструмент и ящик для инструментов
19	Файлы

Дополнительные аксессуары

Пункт	Имя
1	24000/18000/30000 об/мин
2	Поворотный стол
3	Зонт типа BT30-12T
4	Пневматический шпиндель BT30