

Конфигурация

Стандартные аксессуары

Пункт	Имя
1	Синтак 21MA/Мицубиси E80
2	Система выдувания шпинделя
3	Масляная охлаждающая жидкость шпинделя
4	Полная закрытая крышка
5	Автоматическая система смазки
6	Выравнивающие болты и блоки
7	Система охлаждающей жидкости заготовки
8	Пневматическая система
9	Система позиционирования шпинделя
10	Экспрессия системы обратной связи внутреннего энкодера
11	Блок управления
12	Интерфейс RS232
13	Тревожный свет
14	Рабочий свет
15	Обложка направляющей
16	Базовый установочный комплект
17	Принадлежности
18	Инструмент и ящик для инструментов
19	Файлы

Дополнительные аксессуары

Пункт	Имя
1	24000/18000/30000 об/мин
2	Поворотный стол
3	Зонт типа BT30-12T
4	Пневматический шпиндель BT30