

Конфигурация

Стандартные аксессуары

Пункт	Имя
1	Система управления Mitsubishi M80B
2	BT40 11kw 8000rpm шпиндель с ременным приводом
3	Система выдувания шпинделя
4	Маслоохладитель шпинделя
5	Автоматическая централизованная система смазки
6	Пневматическая система
7	Система промывки охлаждающей жидкости
8	Теплообменник для электрического шкафа
9	Руководства по эксплуатации
10	Тревожный свет
11	Рабочий свет
12	Полная закрытая крышка
13	Крышка направляющей
14	Интерфейс 4-й оси

Дополнительные аксессуары

Пункт	Имя
1	Контроллер Mitsubishi M80A
2	Контроллер Fanuc Oi-MF
3	BT40 10000rpm шпиндель с ременным приводом
4	BT40-24T магазин для инструмента типа руки
5	Конвейер стружки типа Chian
6	Автоматическое отключение питания
7	Поворотный стол по 4-й оси