

Конфигурация

Стандартные аксессуары

| Пункт | Имя |
|-------|--|
| 1 | Система управления Mitsubishi M80B |
| 2 | Система выдувания шпинделя |
| 3 | Полная закрытая крышка |
| 4 | Автоматическая система смазки |
| 5 | Система охлаждающей жидкости заготовки |
| 6 | Система позиционирования шпинделя |
| 7 | 3-осевая система обратной связи внутреннего энкодера |
| 8 | Система масляной охлаждающей жидкости шпинделя |
| 9 | Выравнивающие болты и блоки |
| 10 | Конвейер для шлаковых стружек и лоток для стружки |
| 11 | Теплообменник |
| 12 | Блок управления |
| 13 | Интерфейс RS232 |
| 14 | Тревожный свет |
| 15 | Рабочий свет |
| 16 | Обложка направляющей |
| 17 | Базовый установочный комплект |
| 18 | Принадлежности |
| 19 | Инструмент и ящик для инструментов |
| 20 | Файлы |

Дополнительные аксессуары

| Пункт | Имя |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Головка редуктора 6000 об/мин |
| 2 | Система Мицубиси/Фанук/Симанс |
| 3 | Фрезерная головка 0°/90°/180°/270° |
| 4 | Магазин инструментов типа руки |
| 5 | ZF Коробка передач |
| 6 | Конвейер стружки цепного типа |