

Конфигурация

Стандартные аксессуары

Пункт	Имя
1	Система управления Mitsubishi M80B
2	BT30 20000rpm шпиндель с прямым приводом
3	Система выдувания шпинделя
4	Маслоохладитель шпинделя
5	Автоматическая централизованная система смазки
6	Пневматическая система
7	Система промывки охлаждающей жидкости
8	Теплообменник для электрического шкафа
9	Руководства по эксплуатации
10	Тревожный свет
11	Рабочий свет
12	Полная закрытая крышка
13	Крышка направляющей
14	BT30-21T безнаемный инструментальный магазин

Дополнительные аксессуары

1	Контроллер Mitsubishi M80A
2	Контроллер Fanuc 0i-MF
3	Контроллер Siemens 828D
4	BT30-21T безрукий сервопривод магазин
5	Поворотный стол по 4-й оси